

# Seattle Fire Prevention Division

220 3<sup>rd</sup> Avenue South

Seattle, WA 98104-2608 电子邮件：[permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)



## 用于户外用餐和活动的帐篷和加热器：西雅图消防局 (Seattle Fire Department, SFD) 安全和许可证指南 v04282025

如果帐篷着火或倒塌，将带来危险。因此，防火与建筑准则针对大型帐篷的使用做出了相关规定。加热器也可能存在风险，无论它的热源是丙烷/液化石油气 (Liquefied Petroleum Gas, LPG)、柴油，还是电力。本文件概述了准则要求，以及冠状病毒病 (COVID) 疫情及恢复期间实施的特殊精简许可程序和规则。

### 帐篷

在下列情况下，您需要获得 Seattle Fire Department 的许可证，以便使用临时帐篷、挑篷或气承式建筑物：

- 建筑物面积超过 400 平方英尺，且有一个或多个围墙；或者，
- 建筑物面积超过 700 平方英尺，没有围墙（仅带有顶篷的挑篷）。
- 您有两个或两个以上仅带顶篷的小帐篷，并排摆放，间距小于 12 英尺，且总面积超过 700 平方英尺。

为符合防火准则中的安全规定，许可证中列有必须遵守的有关帐篷材料和安装的条件。许可证有效期为 28 天。如果您的帐篷达到或超过上述尺寸限制，并且使用时间将超过 28 天，在收到 SFD 临时帐篷许可证后，您可拨打 206-684-8850 联系西雅图建设和检查局 (Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI) 以申请许可证。遮篷也应获得 SDCI 许可证，SFD 不负责处理该事宜。

**确保您的帐篷可获得消防局局长的批准。**如果您准备购买的帐篷面积超过 400 平方英尺，请确保帐篷符合防火准则中的阻燃标准（参见最后一页许可条件 8）。您应承担根据行业标准和/或制造商安装说明正确安装帐篷的责任和义务。在持续冰雪天气期间，不应使用临时帐篷，除非帐篷设计满足 Seattle 建筑准则规定的完全结构承载要求。若遇持续的冰雪天气、大风天气，应撤除较小的帐篷。通过信誉良好的帐篷出租公司租借的帐篷，应符合防火准则标准，且帐篷公司应承担正确安装的责任。

**我是否应选择没有围墙的帐篷？**由于通风原因，在疫情期间，政府限制措施有时要求无围墙、一面围墙、两面围墙，或更多面围墙。在购买或租用帐篷时，您可能需要考虑到这点，因为目前还不清楚未来的变化是否会导致恢复这些限制措施。

此外，配有围墙和未配有围墙帐篷的选择也会受到防火准则影响：如果帐篷没有围墙，则只需要一张 SFD 许可证，条件是帐篷面积超过 700 平方英尺，或帐篷以小于 12 英尺的间距并排放置，且总面积超过 700 平方英尺。然而，如果您的帐篷加有围墙，面积较小的帐篷也需要获得 SFD 许可证。如果帐篷有围墙且面积在 400 平方英尺以上，您需要获得许可证。关于农夫市场使用的帐篷，有一些不同的要求，请在这里查看 2500-FM 许可证条件：<https://web.seattle.gov/sfd/permitsearch/SearchbyAllPermit.asp>。

## 用于户外用餐和活动的帐篷和加热器：西雅图消防局 (Seattle Fire Department, SFD) 安全和许可证指南

帐篷与建筑物的间距最小是多少？举例而言，对于覆盖路边餐桌的帐篷，SFD 通常要求帐篷和建筑物之间至少有 12 英尺的间隔。

临时帐篷的全部许可条件是什么？您可以在我们的网站上查看帐篷的许可证条件。要查看 3201 许可证系列，请点击这里：<https://web.seattle.gov/sfd/permitsearch/SearchbyAllPermit.asp>。

### 户外供热及照明

使用丙烷 (LPG) 和柴油加热器需要获得许可证，不可在帐篷内使用油箱。这意味着可以在距离帐篷 10 英尺的地方使用“蘑菇”加热器，但帐篷内禁止使用。可以使用在帐篷下方从外至内吹送空气的“火蜥蜴”式加热器，帐篷出租公司通常可提供此类加热器。油箱必须距离帐篷和出口至少 10 英尺，且必须配备 2A-40BC 灭火器。

如果您通过帐篷出租公司租用 LPG/丙烷或柴油加热器，此类公司通常持有所需的 SFD 丙烷/柴油加热器许可证，您无需额外申请许可证。帐篷出租公司还应提供所需的灭火器。如果您要自行购买 LPG/丙烷或柴油加热器，则需要申请 SFD 许可证。

SFD 发放临时丙烷/LPG 取暖许可证（许可证编号 8207）和柴油许可证（许可证编号 1102），以满足您不同的取暖需求。

电加热器和电子照明设施在帐篷内外均可使用，无需向 SFD 申请单独许可证。但是，必须使用经认可的电源插座。

如需了解更多信息，请联系 SFD 许可部，电子邮件：[permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)。可提供口译服务。您可随时提出请求与您语言相通的人员通话，只需告知我们所需的语言和您的电话号码。